



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Austauschschalldämpfer

NC0-0356

1. Auszutauschende Serienteile demontieren
2. Dichtflächen reinigen
3. Schadhafte Befestigungen und Dichtungen erneuern
4. Austauschschalldämpfer in den dafür vorgesehenen original Befestigungspunkten mit den serienmäßigen Befestigungsteilen montieren.
5. Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Austauschschalldämpfer spannungsfrei ausrichten. Lage der Endrohre beachten. ggf. Heckschürze anpassen.
7. Schraubverbindungen festziehen.
8. Motor anlassen und die Anlage auf Dichtheit prüfen
Hinweis: Montageraum muss ausreichend belüftet sein
9. Nach ca. 500 Km die Schraubverbindungen auf Funktion prüfen.
10. Die Anlage ist periodisch auf Dichtheit zu prüfen (siehe Punkt 8)
Bei auftretender Undichtigkeit müssen die Schraubverbindungen neu abgedichtet werden.