

# Einbauanleitung Scheinwerferabdeckung NC Art.Nr. NC0-0520



Um einen perfekten Sitz der Scheinwerferabdeckungen zu erreichen ist eine Demontage der Frontstoßstange nötig.

Legen Sie die ausgeschnittene Schablone in den Scheinwerferausschnitt und markieren mit einem Wasserlöslichen Stift die Position auf dem Scheinwerfer. (Bild 1)

Demontieren Sie die Schrauben vorne am Spritzschutz unter dem Fahrzeug. (Bild 2)



Bild 1



Bild 2

Entfernen Sie nach Abbau der vorderen Räder die Innenkotflügel. (Bild 3)

Lösen Sie die nun freigewordenen Muttern die den Kotflügel mit der Frontschürze verbinden. (Bild 4)



Bild 3



Bild 4

Jetzt entfernen Sie die Befestigungsschrauben im Motorraum. (Bild 5)



Bild 5

Die Frontschürze kann jetzt abgenommen werden.

Kleben sie jetzt die Scheinwerferabdeckungen auf die Scheinwerfer. (Bild 6)  
Hierbei ist die Markierung zur Positionierung der Abdeckung zu berücksichtigen.



Bild 6

Montieren Sie jetzt wieder die Frontstange.

